

**Aufbau**

Das Wechselventil mit L-Steckverschraubungen ist auf eine Funktionsplatte montiert. Die Befestigung der Einheit auf der Profilplatte erfolgt über das Rastsystem mit dem blauen Hebel (Befestigungsvariante "A").

Funktion

Das Wechselventil wird durch Zuschalten der Druckluft an einen der beiden Eingänge 1 oder 1/3 nach Ausgang 2 durchgeschaltet (ODER-Funktion). Werden beide Eingänge gleichzeitig mit Druckluft beaufschlagt, gelangt der höhere Druck zum Ausgang.

Technische Daten

Pneumatik	
Medium	gefilterte, geölte oder nicht geölte Druckluft
Bauart	ODER-Glied (Wechselventil)
Druckbereich	100 – 1000 kPa (1 – 10 bar)
Normalnennndurchfluss 1, 1/3...2	500 l/min
Anschluss	QSL-1/8-4 für Kunststoffschlauch PUN 4 x 0,75

